

Onderhoudsadvies laminaatvloeren

Perfect onderhoud in de woonomgeving



Behoud van de waarde

Laminaatvloeren zijn eenvoudig te reinigen en onderhoudsvriendelijk dankzij de duurzaam afgewerkte oppervlakten. Voor een lange levensduur en langdurig plezier van een laminaatvloer is het essentieel om de volgende instructies voor het waardebehoud in acht te nemen!

Beschadigingen voorkomen

Een relatieve luchtvochtigheid van 40 – 65 % gedurende het jaar is optimaal voor laminaatvloeren en wordt ook aanbevolen voor het welzijn van mensen. De luchtvochtigheid in de ruimte moet daarom regelmatig met behulp van een hygrometer worden vastgesteld en gemonitord.

Net als bij alle andere vloerbedekkingen moet u uw nieuwe laminaatvloeren beschermen tegen vuildeeltjes door het gebruik van geschikte vuilvangzones (maten). Ter bescherming van het oppervlak tegen krassen moeten er altijd passende zachte viltglijders (DIN EN 12 529) onder meubels, stoel- en tafelpoten worden gemonteerd. De wielen van bureaustoelen, kantoortrolley's en rolcontainers moeten zijn voorzien van zachte loopvlakken/wielen. Bovendien is het mogelijk om de vloer in deze intensief gebruikte zones te beschermen met geschikte vloerbeschermingsmatten. Regelmatige droge reiniging van de laminaatvloeren met een stofzuiger (met borstel) of bezem wordt aanbevolen. Vochtig reinigen mag alleen worden uitgevoerd bij hardnekkig vuil. Het is daarbij belangrijk dat de wisser goed uitgewrongen is en dat er geen plassen stilstaand water ontstaan.

Laminaatvloeren kunnen op alle warmwaterdragende vloerverwarmingssystemen worden gelegd. Er moet op

worden toegezien dat de temperatuur aan het oppervlak van de ondergrond niet hoger is dan 29 °C. De warmte moet zich gelijkmatig kunnen verdelen onder de laminaatvloer. Tapijten met een isolerende werking mogen niet worden gebruikt, omdat deze tot warmteophoping kunnen leiden. Vloerverwarmingssystemen leiden vaak tot meer werking van de laminaatvloer. Tijdens de verwarmingsperiode kan dit leiden tot kieren in het vloeroppervlak.

Reiniging en onderhoud

Sterk, slijtvast oppervlak – woonklaar gecoate oppervlakken.

Eindschoonmaak/onderhoudsreiniging

Verwijder grof vuil met een dweil, fijne bezem of stof-zuiger. Laminaatvloeren met cleaner (1014) lichtvochtig dweilen (mengverhouding met water 1 : 200).

Eerste onderhoud na het leggen

In principe zijn alle laminaatvloeren voorzien van een kant-en-klaar gecoat oppervlak (overlay) en een waterbestendige dragerplaat. Afzonderlijke rand- of oppervlaktebescherming is daarom niet nodig in het woongedeelte.

Repareren van ernstigere krassen en beschadigingen

Met een in kleur bijpassende harde was kunnen de beschadigde plekken door opvullen worden gerepareerd.

Producten	Reiniging	Eerste onderhoud/ object	Intensieve reiniging	Nazorg
Particuliere woonomgeving Mengverhouding met water	Cleaner 1014 1 : 200		Intensieve reiniger 1254 1:10	
Intensief gebruiksgebied Mengverhouding met water	Cleaner 1014 1:200		Intensieve reiniger 1254 1:10	